

05/2018



## Cennik detaliczny urządzeń GENEVO

| Opis   | EAN           | Urządzenie                    | Cena | Grupa |
|--|---------------|-------------------------------|------|-------|
| <b>ZESTAWY ALARMOWE</b>  |               |                               |      |       |
| Zestaw PRiMA 6 LCD   | -             | PRiMA6SET                     | 699  | A     |
| <i>Zestaw: centrala PRiMA 6, manipulator PRiMA 6 LCD</i>   |               |                               |      |       |
| Zestaw PRiMA 12 LCD  | -             | PRiMA12SET                    | 459  | A     |
| <i>Zestaw: centrala PRiMA 12, manipulator PRiMA 6 LCD</i>  |               |                               |      |       |
| Zestaw PRiMA 16 LCD  | -             | PRiMA16SET                    | 799  | A     |
| <i>Zestaw: centrala PRiMA 16, manipulator PRiMA LCD</i>  |               |                               |      |       |
| Zestaw PRiMA 64 LCD  | -             | PRiMA64SET                    | 849  | A     |
| <i>Zestaw: centrala PRiMA 64, manipulator PRiMA LCD</i>  |               |                               |      |       |
| Zestaw PRiMA 64 LCD SL   | -             | PRiMA64SL SET                 | 949  | A     |
| <i>Zestaw: centrala PRiMA 64, manipulator PRiMA LCD SL</i>   |               |                               |      |       |
| <b>CENTRALE ALARMOWE</b>   |               |                               |      |       |
| Centrala alarmowa 6 wejść z komunikatorem GSM/GPRS   | 5903240615148 | PRiMA 6                       | 488  | A     |
| <i>6 wejść (maks. 6), 4 wyjścia, zasilacz impulsowy 1.5A</i>   |               |                               |      |       |
| Centrala alarmowa 16 wejść   | 5903240615124 | PRiMA 12                      | 239  | A     |
| <i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>  |               |                               |      |       |
| Centrala alarmowa 16 wejść z komunikatorem GSM/GPRS  | 5903240615162 | PRiMA 16                      | 557  | A     |
| <i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>  |               |                               |      |       |
| Centrala alarmowa 64 wejścia z komunikatorem GSM/GPRS  | 5903240615179 | PRiMA 64                      | 599  | A     |
| <i>8 wejść (maks. 64), 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A</i>  |               |                               |      |       |
| <b>MODUŁY PRiMA</b>  |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 6/12   | 5903240615261 | PRiMA6 LCD                    | 263  | A     |
| <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12</i>  |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64  | 5903240615209 | PRiMA LCD WH-WH               | 299  | A     |
| <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>  |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny CLCD SL do centrali PRiMA ☼  | 5903240615292 | PRiMA CLCD WH-WH              | 399  | A     |
| <i>obudowa SL kolor biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                                      |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD SL-HUB do centrali PRiMA ☼   | 5903240615315 | PRiMA LCD SL-HUB <sup>1</sup> | 499  | A     |
| <i>obudowa SL kolor biały, kolor wyświetlacza: biały, podświetlenie RGB; wbudowany EVOHUB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i> |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64  | 5903240615216 | PRiMA LCD WH-BL               | 319  | A     |
| <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                                    |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64  | 5903240615223 | PRiMA LCD WH-BK               | 319  | A     |
| <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                                       |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64  | 5903240615230 | PRiMA LCD GY-WH               | 319  | A     |
| <i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                                    |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64  | 5903240615247 | PRiMA LCD GY-BL               | 319  | A     |
| <i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                                |               |                               |      |       |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64  | 5903240615254 | PRiMA LCD GY-BK               | 319  | A     |
| <i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                                   |               |                               |      |       |
| Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 16/64   | 5903240615407 | PRiMA EXT-Z8                  | 133  | A     |
| <i>8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 150mA; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>                                      |               |                               |      |       |
| Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 64  | 5903240615414 | PRiMA EXT-PGM8                | 159  | A     |
| <i>8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA; współpracuje z: PRiMA64</i>  |               |                               |      |       |
| Moduł rozszerzenia wejść z zasilaczem i przekaźnikami ☼  | 5903240615421 | PRiMA EXT-Z8PS-R <sup>1</sup> | 239  | A     |
| <i>8 wejść, zasilacz buforowy 2A, 2 wyjścia przekaźnikowe; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>                                   |               |                               |      |       |

## URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868

|   |               |                          |     |   |
|---|---------------|--------------------------|-----|---|
| Moduł koncentratora bezprzewodowego EvoLiNK   | 5903240615506 | EvoHUB                   | 259 | A |
| <i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>          |               |                          |     |   |
| Zintegrowany moduł koncentratora EvoLiNK  | 5903240615537 | EvoHUB NANO <sup>1</sup> | 179 | A |
| <i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z: PRiMA16/64</i>               |               |                          |     |   |
| Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK   | 5903240615551 | EvoKPD <sup>1</sup>      | 499 | A |
| <i>obudowa SL; kolor obudowy: biały, kolor wyśw.: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i> |               |                          |     |   |
| Czujka ruchu EvoLiNK  | 5903240615513 | EvoPIR                   | 166 | A |
| <i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna</i>   |               |                          |     |   |
| Czujka kontaktronowa EvoLiNK  | 5903240615520 | EvoDOOR                  | 129 | A |
| <i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK</i>   |               |                          |     |   |
| Sygnalizator bezprzewodowy EvoLiNK  | 5903240615544 | EvoSOUND <sup>1</sup>    | 499 | A |
| <i>Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy EvoLiNK, bateria ER34615</i>   |               |                          |     |   |
| Bateria do urządzeń EvoLiNK   |               | CR123A                   | 14  | A |
| <i>Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK</i>   |               |                          |     |   |
| Bateria ER34615 do EvoSOUND, EvoKPD   |               | ER34615                  | 69  | A |
| <i>Bateria ER34615 3.6V 1300mAh do EvoSOUND, EvoKPD</i>   |               |                          |     |   |

## KOMUNIKATORY I MONITORING

|  |               |        |      |   |
|--|---------------|--------|------|---|
| Komunikator GSM z funkcjami zdalnego sterowania                                | 5903240615605 | GSM-8  | 329  | A |
| <i>8 wejść, 8 wyjść, zdalne sterowanie, aplikacja Android</i>                  |               |        |      |   |
| Odbiornik monitoringu IP GENEVO  |               | MSR-XC | 1999 |   |
| <i>Odbiornik monitoringu IP (GPRS) GENEVO, wyjście SURGARD MLR-2E (RS-232)</i> |               |        |      |   |

## SYGNALIZATORY

|   |  |       |     |   |
|---|--|-------|-----|---|
| Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny                                   |  | BLADE | 109 | A |
| <i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z opcją własnego zasilania</i> |  |       |     |   |

## CZUJKI PRZEWODOWE

|   |  |           |    |   |
|---|--|-----------|----|---|
| Cyfrowa czujka ruchu AMC SMILE-22P                                      |  | SMILE-22P | 39 | A |
| <i>Cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanymi rezystorami EOL</i>           |  |           |    |   |
| Cyfrowa czujka ruchu AMC MOUSE-09P                                      |  | MOUSE-09P | 97 | A |
| <i>Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW z wbudowanymi rezystorami EOL</i> |  |           |    |   |

## AKCESORIA

|   |               |             |     |   |
|---|---------------|-------------|-----|---|
| Antena GSM magnetyczna  | 5903240615827 | ANT-GSM-MAG | 36  | A |
| <i>Antena GSM900/1800 magnetyczna z kablem 2.5m, SMA-F</i>                                  |               |             |     |   |
| Antena GSM  | 5903240615803 | ANT-GSM-1   | 36  | A |
| <i>Antena dwuzakresowa GSM900/1800 typu Dipol, SMA-F</i>                                    |               |             |     |   |
| Kabel USB do programowania  | 5903240615810 | CUSB-PIN3   | 79  | A |
| <i>Kabel USB - RSTTL PIN3 z układem FTDI</i>  |               |             |     |   |
| Uchwyt EVOPIR-SN2   |               | SN2         | 6   | A |
| <i>Mały uchwyt ścienny do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>                                   |               |             |     |   |
| Uchwyt EVOPIR-SN4   |               | SN4         | 6   | A |
| <i>Uchwyt ściennie-sufitowy do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>                              |               |             |     |   |
| Obudowa metalowa  | 5906881440926 | BOX-1       | 109 | B |
| <i>Transformator 16-18V/40VA, miejsce na akumulator 17Ah, centralę i moduły rozszerzeń.</i> |               |             |     |   |

## Cennik GENEVO ważny od dnia 2.05.2018, obowiązujący do dnia wejścia w życie kolejnej edycji.

GENEVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez powiadomienia, oraz do ewentualnych błędów i pomyłek w cenniku. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają podatku VAT. <sup>1</sup>Planowana dostępność handlowa urządzeń do 31.08.2018